



| Horská dráha

1. Těleso
2. Kolej s nízkým pilířem
3. Ozubená kolej
4. Výkyvná kolej
5. Kolej s vysokým pilířem
6. Vagón

Sáček: 2 ks šroub
4 ks matice (2x náhradní)
1 ks natahovací klíček

Návod na sestavení:

V bodě **A** spojte šroubem a maticí těleso **1** s kolejí **2**, v bodě **B** s kolejí **5**. Na osu (bod **C**) nasadte ozubenou kolej **3**, do zářezu (bod **D**) kolej **4**.

Vagón **6** natáhněte v poloze koly dolu a postavte na začátek koleje **2** (viz. obrázek).

| Mountain railway

1. Railway bed
2. Track with a low pier
3. Rack rail
4. Swinging rail
5. Rail with a tall pier
6. Railway carriage

Bag: 2 screws
4 nuts (2 spare nuts)
1 winding key

Assembly Instructions:

Connect the railway bed **1** to the track **2** with the screw and nut in Point **A** and connect the railway bed **1** to the track **5** in Point **B**. Put the rack rail **3** on the shaft (point **C**) and place the swinging rail **4** into the notch (Point **D**).

Hold the carriage **6** in the proper position (wheels down), wind it and put it on the beginning of the track **2** (see the figure).

| Bergbahn

1. Gehäuse
2. Gleis mit kurzer Stütze
3. Gleis mit Verzahnung
4. Pendelgleis
5. Gleis mit langer Stütze
6. Wagen

Tüte: 2 St. Schrauben
4 St. Muttern (2x Ersatzmutter)
1 St. Schlüssel zum Aufziehen

Montageanleitung:

Verbinden Sie das Gehäuse **1** im Punkt **A** mit Gleis **2** und im Punkt **B** mit Gleis **5**. An die Achse im Punkt **C** setzen Sie das Gleis mit Verzahnung **3** auf und in die Kerbe (Punkt **D**) stecken Sie das Gleis **4** ein.

Ziehen Sie nun den Wagen **6** mit dem Schlüssel auf (halten Sie dabei den Wagen mit den Rädern nach unten) und setzen Sie ihn auf Anfang des Gleises **2** auf (siehe Bild).